



Keeper kan tilby en rekke funksjoner, inkludert toveiskommunikasjon, SOS-alarm og geofence-alarm. Den innebygde 3-akse sensoren lar deg trigge bevegelses fri alarm, oppdage fall blant eldre, og aktivere tilt-alarm. Det holder deg i kontakt med dine kjære og gir støtte når du trenger det mest. Enten du er en aktiv senior, en ensom arbeider eller en bekymret omsorgsperson, er produktet vårt det ideelle valget for å holde deg tilkoblet og beskyttet.



Generelle spesifikasjoner

- Dimensjon: 62mm*47mm*17mm
- Vekt: 53g
- Reservebatteri: Oppladbart, 3,7V, 950mAh
- Ladespenning: 5V DC
- Driftstemperatur:
 - 20°C til +60°C for arbeid
 - 30°C til +70°C for lagring
- Vanntett: Følg IPX7-standarden



Maskinvarespesifikasjoner

- MCU: MT6358
- Sensor: Bevegelses- og vibrasjonssensorer
- Kontakter: 4 Pin-magnet for lading
- SIM-kortspor: Nano SIM-kort
- Flash-minne: 1G DRAM+8G DROM
- Innebygd mikrofon og høyttaler



4G LTE

- Støttede band:
- AU: B1/B3/B5/B7/B28
- EU: B1/B3/B7/B8/B20
- Nord-Amerika: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B13
- Antenne: Innebygd laserbuet antenne



GPS

- GPS-brikkesett: Støtte GPS og Glonass
- AGPS: Ja
- Mottakerfrekvens: 1575,42MHz
- Kaldstart: ca 26s
- Varm start: ca 2s
- Varm start: ca 1s
- Antenne: Innebygd laserbuet antenne



Toveis anrop

Støtt ulike 4G-bånd, det vil falle tilbake til 3G/2G når det ikke er 4G-dekning. Bruk toveisoppringing for å ringe dine kjære når som helst, de kan til og med ringe deg med et knappetrykk.

Fall Down Alarm

Bli varslet dersom et potensielt fall eller kollisjon har funnet sted. Raske varsler lar deg reagere raskt.

Sett opp Geofences & Alerts

Angi flere Geofences og motta varsler når en enhet går inn eller ut av et bestemt område.

Vanntett

Følg IP67-standarden



Egenskaper

4G-tilkobling

Støtt ulike 4G-bånd, det vil falle tilbake til 3G/2G når det ikke er 4G-dekning.

Lademåter

EV-04 kan lades ved hjelp av en DS3 ladedokkingstasjon med SOS-knapp og Bluetooth-funksjon, eller en U-format magnetisk USB.

SOS Alarm

Den sender SOS-alarm i sanntid med fullstendige plasseringsdetaljer for enheten hvis en person som er i fare trykker på SOS/panikk-knappen.

Talemeldinger

Fortell deg statusen til enheten din, f.eks.: alarmen er aktivert. Ringer kontaktnummer 1

